microSDと端末容量の設定

microSDと端末容量の設定

合計容量

本機やSDカードの合計容量を確認する

ホーム画面で ☰ ➔ 端末設定 ➔ microSDと端末容量

・本機の合計容量はシステム「合計容量」欄の下部に、SDカードの合計容量はmicroSD「合計容量」欄の下部に表示されます。

空き容量

本機やSDカードの空き容量を確認する

ホーム画面で ☰ ➔ 端末設定 ➔ microSDと端末容量

・本機の空き容量はシステム「空き容量」欄の下部に、SDカードの空き容量はmicroSD「空き容量」欄の下部に表示されます。

microSDのマウント解除

SDカードの認識を解除する

ホーム画面で ☰ ➔ 端末設定 ➔ microSDと端末容量 ➔ microSDのマウント解除 ➔ OK

microSDをマウント

SDカードを認識させる

ホーム画面で ☰ ➔ 端末設定 ➔ microSDと端末容量 ➔ microSDをマウント

microSDバックアップ

SDカードにデータをバックアップする

ホーム画面で ☰ ➔ 端末設定 ➔ microSDと端末容量 ➔ microSDバックアップ ➔ 保存 ➔ 操作用暗証番号を入力 ➔ OK ➔ バックアップする項目をタップ（ ☑ 表示） ➔ 開始 ➔ はい ➔ 完了

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
・電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。
・バックアップする項目をまとめてチェック（ ☑ ）／解除（ ■ ）するときは、項目を選ぶ画面で 全選択（全選択）／ 全解除（全解除）をタップします。
・「microSDバックアップ」は、本体の空き容量が11MB未満のときは利用できません。

SDカードにバックアップしたデータを読み込む

ホーム画面で ☰ ➔ 端末設定 ➔ microSDと端末容量 ➔ microSDバックアップ ➔ 読み込み ➔ 読み込む項目をタップ（ ☑ 表示） ➔ バックアップファイルをタップ ➔ 追加登録開始 ／ 上書登録開始 ➔ はい ➔ 完了

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
・電話帳制限を設定しているときは、読み込む項目をタップする前に操作用暗証番号の入力が必要です。
・読み込む項目をまとめてチェック（ ☑ ）／解除（ ■ ）するときは、項目を選ぶ画面で 全選択（全選択）／ 全解除（全解除）をタップします。

不要になったバックアップファイルを削除する

ホーム画面で ☰ ➔ 端末設定 ➔ microSDと端末容量 ➔ microSDバックアップ ➔ 設定・管理 ➔ バックアップファイルの整理 ➔ 項目をタップ ➔ バックアップファイルをタップ（ ☑ 表示） ➔ ☰ ➔ 削除 ➔ はい

・ファイルをまとめてチェック（ ☑ ）／解除（ ■ ）するときは、ファイルを選ぶ画面で 全選択（全選択）／ 全解除（全解除）をタップします。

電話帳をバックアップするとき、画像を含めるかどうかを設定する

ホーム画面で ☰ ➔ 端末設定 ➔ microSDと端末容量 ➔ microSDバックアップ ➔ 設定・管理 ➔ 電話帳画像バックアップ

・電話帳画像バックアップ をタップするたびに、設定（ ☑ ）／解除（ ■ ）が切り替わります。

最新のバックアップ／読み込み結果を確認する

ホーム画面で ☰ ➔ 端末設定 ➔ microSDと端末容量 ➔ microSDバックアップ ➔ 設定・管理 ➔ 結果画面閲覧 ➔ 項目をタップ

本機の空き容量が不足したとき、おすすめデータを自動的にSDカードに保存するかどうかを設定する

ホーム画面で ☰ ➔ 端末設定 ➔ microSDと端末容量 ➔ microSDバックアップ ➔ 設定・管理 ➔ おすすめのバックアップ

・おすすめのバックアップ をタップするたびに、有効（ ☑ ）／解除（ ■ ）が切り替わります。

コミュニケーションデータと電話帳の関連付けを行う

ホーム画面で ☰ ➔ 端末設定 ➔ microSDと端末容量 ➔ microSDバックアップ ➔ 設定・管理 ➔ 電話帳との関連付け ➔ はい

microSD内データを消去

SDカードをフォーマット（初期化）する

ホーム画面で ☰ → 端末設定 → microSDと端末容量 → microSD内データを消去 → SDカード内データを消去 → 操作用暗証番号を入力 → OK → すべて消去

・SDカード内のデータはすべて消去されます。
・フォーマット（初期化）した内容は元には戻せません。十分確認したうえで操作してください。

優先インストール先

アプリケーションのインストール先を設定する

ホーム画面で ☰ → 端末設定 → microSDと端末容量 → 優先インストール先 → 設定項目をタップ